LIBELLE

PRANCHA ALISADORA PROFISSIONAL

DigWet PRO 8803

Manual de Instruções

*** Atenção!**
Leia as instruções deste manual antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras consultas.

TECNOLOGIA
NANO SILVER TURMALINA



Manual DigWet PRO 8803

Importante

Leia as instruções deste manual antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras consultas.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Cuidados Especiais

Ao usar um aparelho elétrico, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, tais como:

1. Leia todas as instruções do Manual antes de ligá-lo.
2. Não toque as superfícies quentes sem proteção. Use luvas térmicas.
3. Para evitar riscos de choques elétricos, nunca submerja o fio, tomadas ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
4. Faz-se necessária uma supervisão cuidadosa quando o aparelho for usado por ou perto de crianças.
5. Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso ou antes de limpá-lo. Não limpar o aparelho enquanto estiver quente. Espere esfriar.
6. Não usar o aparelho se o fio ou a tomada estiver danificado. Caso seja detectado qualquer defeito ou o aparelho tenha caído, leve-o ao técnico autorizado, para conserto ou revisão.
7. O uso de partes/acessórios não autorizado pelo fabricante além de poder estragar o aparelho invalida a garantia.
8. Não use o aparelho ao relento.
9. Não deixe o fio em posições que possam causar acidente nem em contato com superfícies quentes.
10. Não é recomendável mudar de lugar o aparelho durante o seu uso.
11. Desligue o aparelho puxando pela tomada. Nunca desligue puxando pelo fio ou pelo aparelho.
12. Um fio elétrico com 3 metros de comprimento acompanha o aparelho. Somente use extensão cuja capacidade de condução elétrica seja igual ou maior do que a do fio do aparelho.
13. Não use o aparelho para outra função que não seja para qual foi fabricado.

A prancha alisadora DigWet Pro é direcionada para Profissionais
Controle digital de temperatura até 210°C.
Tecnologia Nano Silver Turmalina.

CARACTERÍSTICAS DA PRANCHA LIBELLE DIGWET PRO 8803

Chapas com tecnologia Nano Silver Turmalina.
Canhão emissor de ÍONS.
Aquecimento Ultra rápido.
180°C em até 30 segundos.
210ºC em até 60 segundos.
Visor de cristal líquido (LCD).
Controle digital de temperatura: até 210°C.
Mantém a temperatura estável e confiável.
Resistência MCH (material aquecimento ultra-rápido).
Cabo de AC giratório (3 metros).
Função seco e úmido: exclusiva aberturas para liberação de vapor dos cabelos úmidos.

A prancha alisadora Libelle DigWet PRO 8803 apresenta a tecnologia Nano Silver Turmalina em suas chapas. Nano partículas de cerâmica, prata e do mineral turmalina proporcionam cabelos brilhosos, limpos, macios e saudáveis.
O mineral turmalina, quando aquecido, potencializa a ação dos milhões de íons negativos emitidos pela chapa, selando a cutícula do cabelo, evitando a acumulação de eletricidade estática, deixando os fios sedosos, revitalizados e brilhosos.
A prancha alisadora DigWet PRO 8803 tem um canhão de IONS que gera uma nuvem de íons negativos.
Nunca foi tão fácil obter cabelos sedosos macios e brilhantes !

GUIA DE CONTROLE DE TEMPERATURA

Controle de Temperatura	Tipo de Cabelo	Tempo para Alcance
Baixa 150°C	Fino e delicado	15 segundos
Média 170°C	Mediano e ondulado	30 segundos
Média- Alta 200°C	Grossos	45 segundos
Alta – Máxima 210°C	Difíceis de alisar	60 segundos

ATENÇÃO!

Use este aparelho na voltagem correta. Antes de conectá-la à tomada, certifique-se que a voltagem é a mesma indicada na caixa.

INSTRUÇÕES DE USO

1- Conectar a prancha na tomada.
2- O visor de LCD irá se iluminar e para ligar o aparelho aperte botão Liga/Desliga.
Nunca deixe o aparelho ligado sozinho, no entanto, para sua maior segurança o aparelho irá desligar automaticamente dentro de 60 minutos.
3- Se você tem cabelos finos, poderá alcançar o resultado desejado numa temperatura mais baixa. Se você tiver cabelos grossos, ondulados ou difícil de arrumar, a temperatura mais alta proporcionará melhores resultados. Você pode variar a temperatura da prancha de acordo com sua necessidade especial, aumentando ou diminuído a temperatura desejada utilizando os botões + / -.
4- Divida o cabelo em mechas pequenas.
5- Coloque uma mecha pequena de cabelo entre as chapas de cerâmica turmalina e deslize suavemente de perto da raiz em direção a ponta do cabelo. Repita o procedimento até obter o resultado desejado.
6- Proceda gradualmente com as outras mechas.
7- Ao terminar de utilizar a prancha, desligue o botão Liga/Desliga e desconecte o plugue da tomada.

LIMPEZA

Após a utilização, desligue a prancha e desconecte-a da tomada.

Aguarde a prancha esfriar antes de iniciar a limpeza.

Recomenda-se que a prancha seja limpa apenas com um pano seco e macio.

Não utilize solventes, produtos abrasivos ou lustradores em nenhuma parte do aparelho.

ARMAZENAMENTO

1. Assegure-se que a prancha esteja completamente fria antes de guardá-la.
2. Não enrole o cabo de alimentação em volta do produto.
3. Guarde a prancha em um local seco e arejado.

ESPECIFICAÇÕES

Temperatura: 180°C ~ 210°C

Potência: 45 W

Voltagem: Verifique na embalagem e/ou aparelho - 60Hz

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO:

Este produto tem garantia de fábrica, contra qualquer defeito de fabricação, pelo prazo total de 01 (um) ano, sendo 90 dias por força de lei mais 275 dias por liberalidade da LIBELLE, contado a partir da data da Nota Fiscal de compra emitida pelo revendedor ao primeiro adquirente consumidor.
Para fazer valer esta garantia, é obrigatória a apresentação da competente Nota Fiscal de compra do produto.

Este produto foi desenvolvido e fabricado dentro de um rígido controle de qualidade, atendendo plenamente ao consumidor, dentro de suas especificações.
Abaixo as condições a serem seguidas para fazer valer essa garantia.

1. Esta garantia é total, e estipula que todas as partes e componentes ficam garantidos, integralmente, contra eventuais defeitos de fabricação, de parte, ou de peças que venham a ocorrer no prazo e condições de validade da garantia.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contando a partir da 1ª aquisição. É necessária a apresentação da Nota Fiscal de Compra.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ON LINE ou com o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo.
4. As despesas com frete e seguro do produto são de responsabilidade do consumidor
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:

Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar, por mal uso ou em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto.
Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante.
Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original.
Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto, bem como danos causados pelo uso do aparelho na voltagem incorreta.

Central de Atendimento ao Cliente Home Page: www libelle.com.br
Rio de Janeiro RJ